

## **Instrucciones de Uso y Puesta en Marcha de báscula de cocina iVoice Chef**

- Inserte las pilas con la polaridad correcta, prestando atención a los signos más (+) o menos (-).
- Para encender la balanza, pulsa y suelta el botón derecho. Si el producto no se enciende, intenta recolocar o reemplazar las pilas.
- Para apagar la balanza, mantén pulsado el botón derecho. Si la balanza permanece encendida, se apagará automáticamente después de dos minutos de inactividad.

### **Cómo Cambiar el Idioma**

- Con la balanza encendida, pulsa el botón izquierdo y mantenlo pulsado hasta que la voz indique el idioma elegido. Repite el mismo procedimiento para cambiar al siguiente idioma.

### **Repetición de Peso**

- Para poder escuchar el peso obtenido, pulsa y suelta el botón izquierdo. Una voz acompañada de un sonido repetirá el peso.

### **Función de Tara**

- Para restablecer el peso de los ingredientes presentes en la placa de la balanza, presiona y verifica el botón derecho. Una voz indicará que se ha introducido la tara y se restablecerá el peso. Al agregar otro ingrediente, tendrás un nuevo peso.
- Para conocer el peso de un solo ingrediente ya presente en la placa de la balanza, presiona y suelta el botón derecho. Mirando el ingrediente elegido, obtendrás tu peso.

### **Cómo Ajustar el Volumen o Silenciar la Voz**

- Con la balanza encendida, pulsa el botón izquierdo y luego el botón derecho sin soltarlos hasta que una voz indique el estado actual del volumen. Repitiendo el mismo procedimiento, se pasa a los siguientes volúmenes hasta llegar a desactivar la voz.

### **Cómo Configurar la Unidad de Medida en Libras**

- Con la balanza encendida y el idioma configurado en inglés, presiona el botón izquierdo dos veces rápidamente. Acto seguido, la balanza cambiará de gramos a libras. Repite el mismo procedimiento para volver a la unidad de medida anterior.

### **Advertencia de Sobre peso**

- Cuando la balanza esté por encima del peso permitido, una voz acompañada de una alerta audible te advertirá del peso excesivo.

### **Señal de Sustitución de las Pilas**

- Cuando las pilas necesiten ser reemplazadas, una voz acompañada de una alerta de sonido informará el estado de batería baja.

### **El Paquete Contiene:**

- Una báscula de cocina Voice Chef con voz.
- Dos pilas AAA de 1,5 V.
- Un manual de instrucciones.

### **Datos Técnicos:**

- Modelo: Voice Chef 3TSK28.
- Dimensiones de la escala: 21,7 × 16 × 3 cm.
- Capacidad de carga máxima: 10 kg (22 libras).

- División de peso: 1 g (0,02 libras).
- Pilas: AAA de 1,5 V.
- Material: plástico, vidrio, metal.

#### Advertencias y Cuidados:

- Coloque la báscula sobre una superficie plana y dura para garantizar la máxima precisión.
- Limpie la báscula con un paño húmedo, pero no deje que entre agua. Para la limpieza, evite el uso de productos químicos.
- Esta báscula contiene un sistema de pesaje de alta precisión. Nunca la deje caer.
- No coloque la báscula cerca de dispositivos con radiación electromagnética.
- No utilice diferentes tipos de pilas entre las nuevas y las usadas.
- Atención: Nunca deje a los niños sin supervisión con el material de embalaje o la báscula.
- Quite las pilas si la báscula no se usa durante mucho tiempo.
- No exponga la báscula a fuentes de calor.
- No recargue las baterías ni las arroje al fuego. Riesgo de explosión.
- Si sale líquido de las baterías, evite el contacto con la piel y los ojos. Si toca las membranas mucosas, lávelas inmediatamente.

Garantía de dos años contra defectos de fabricación de la báscula. La garantía se anula en los siguientes casos: daños provocados por un uso inapropiado, para componentes sujetos a desgaste, o por responsabilidad por parte del cliente. Si el dispositivo se ha abierto, para reclamar la garantía dentro de su periodo de vigencia, el cliente deberá acreditar la compra del producto. Puede hacer valer sus derechos de garantía contra Vivas dentro de un periodo de dos años. En caso de quejas, contacte con nuestro servicio de asistencia H24 a través de los siguientes contactos:

número gratuito 800 708 278.

Correo electrónico

info@vibashopping.com

, WhatsApp +333 765 039

gracias por su atención. Quedamos disponibles para cualquier otra consulta.

#### **Especificaciones sitio web:**

- Multilingüe: italiano, inglés, español, francés, alemán
- Tipo de pantalla: LCD
- Límite de peso: 10 Kilogramos – 22 Libras
- Dimensiones del producto: 21,7 L x 16 W x 3 H cm
- Peso del producto: 408 gramos
- Componentes incluidos:
  - 1 Báscula de cocina con voz
  - 2 Pilas AAA de 1,5 V
  - 1 Manual de instrucciones

Instrucciones audio TTS – ESP iVoice Chef – VIBAShopping:

<https://www.vibashopping.com/esp-ivoice-chef-instrucciones-audio/>

Sitio Web de VIBAS - Báscula de Cocina Parlante en Español y Multilingüe:

<https://www.basculaparlante.com/bascula-de-cocina-parlante-en-espanol-y-multilingue-vibas-ivoice-chef/>