

Instrucciones de Uso y Puesta en Marcha de VIBAS - Báscula de baño Parlante - iVoice Body

Para utilizar y poner en marcha su báscula iVoice Body, siga estas instrucciones cuidadosamente:

1 .Inserte las baterías observando la correcta polaridad, prestando atención a los signos positivo (+) y negativo (-).

2 .Para encender la báscula, simplemente súbase a ella y continúe con el pesaje. Si la báscula no se enciende, verifique la adecuada posición o carga de las baterías y reemplácelas

si es necesario.

3 .Para obtener la máxima precisión, siempre ajuste la balanza utilizando la guía rápida adjunta. Una vez obtenido el resultado del peso, si el producto permanece en la báscula, se repetirá la medida del peso. La báscula se apaga automáticamente.

Guía Rápida de Calibración:

1 .En el primer uso o después de mover la báscula, colóquela sobre una superficie dura y plana.

2 .Suba brevemente a la báscula solo para encenderla.

3 .Baje de la báscula y espere a que se apague. La báscula está calibrada y ahora puede proceder a pesarse.

Cómo Cambiar el Idioma:

Con la báscula encendida, presione el botón situado en la parte posterior y seleccione el idioma deseado. Una voz, acompañada de una advertencia sonora, indicará el idioma seleccionado.

Cómo Habilitar o Deshabilitar los Sonidos y la Voz:

Con la báscula encendida, mantenga presionado el botón situado detrás de la báscula durante tres segundos. Una voz, acompañada de una alerta sonora, indicará el estado actual del audio.

Señales de Alerta:

- Sobrecarga: Si el peso excede el límite permitido de 130 kg, una voz acompañada de una advertencia sonora indicará la sobrecarga.
- Reemplazo de Batería: Cuando sea necesario reemplazar las baterías, una voz acompañada de una advertencia audible indicará el estado de baja batería.

Contenido del Paquete:

- Una báscula con voz
- Dos pilas de 1,5 V
- Un manual de instrucciones
- Una guía rápida

Datos Técnicos:

- Modelo: Ivo Voice Body TSB 8003
- Dimensiones: 30 x 30 x 2,5 cm
- Capacidad máxima: 180 kg
- Graduación de peso: 0,1 kg
- Material: vidrio, plástico, metal

Colores:

BODY NEGRO

BODY BLANCO
BODY ROJO

Advertencias y Cuidados:

- Coloque la báscula sobre una superficie dura y nivelada para garantizar precisión.
- Limpie la báscula con un paño húmedo, evitando que el agua penetre en el interior.
- Evite el uso de productos químicos para la limpieza.
- No deje caer la báscula y evite colocarla cerca de dispositivos con radiación electromagnética.
- No mezcle tipos diferentes de pilas o combine nuevas con usadas.
- Nunca deje a los niños sin supervisión con el material de embalaje o la báscula.
- Si la báscula está húmeda o sus pies están mojados, no suba para evitar resbalones.
- No pise el borde exterior de la báscula para evitar el riesgo de vuelco.
- Retire las pilas si la báscula no se va a usar durante un tiempo prolongado.
- No exponga la báscula a fuentes de calor, no recargue las baterías ni las arroje al fuego.

Garantía:

El producto está cubierto por una garantía de dos años contra defectos de fabricación. La garantía no cubre daños provocados por un uso inadecuado o componentes sujetos a desgaste. Para reclamar la garantía, el cliente deberá acreditar la compra del producto y puede hacer valer sus derechos de garantía contactando a nuestro servicio de asistencia 24/7.

Contactos:

- Número gratuito: 800 708 278
- Correo electrónico: info@vibashopping.com
- WhatsApp: 300 337 650390

Gracias por su atención. Quedamos disponibles para cualquier otra consulta.

Info en su sitio web:

Tipo de pantalla: LCD

Límite de peso: 180 Kilogramos – 396 libras

Material: Vidrio templado

Dimensiones del producto: 33L x 33W x 2.4H cm

Peso del producto: 1.52 kilogramos

Componentes incluidos:

- 1 Báscula con voz
- 2 Pilas AAA de 1,5 V
- 1 Manual de instrucciones
- 1 Guía rápida

Guía completa en audio en el sitio web de Vidas Shopping:

<https://www.vibashopping.com/esp-ivoice-body-3-instrucciones-audio/>

Sitio web de VIBAS - Báscula Parlante en Español y Multilinguaje:

<https://www.basculaparlante.com/bascula-parlante-en-espanol-y-multilinguaje-vibas-ivice-body/>